

双目立体相机

用户手册

销售热线:186 1119 7583 技术热线:186 6158 0089

版权所有©杭州海康机器人技术有限公司 2020。保留一切权利。

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人技术有限公司或其关 联公司(以下简称"海康机器人")。未经书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、 复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,海康机器人不对本手册提供任何明 示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明,可能与实际产品存在差异,请以实物为准。因产品版本 升级或其他需要,海康机器人可能对本手册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录海康 机器人官网查阅(www.hikrobotics.com)。

海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- HIKROBOT 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内,本手册以及所描述的产品(包含其硬件、软件、固件等)均"按照现状"提供,可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证;亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点,您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险,海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时,请您严格遵循适用的法律法规,避免侵犯第三方权利,包括但不限于公开 权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化 武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准。

前 言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品,以避免操作中的危险或财产 损失。在使用此产品之前,请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

资料获取

访问本公司网站(www.hikrobotics.com)获取说明书、应用工具和开发资料。

概述

本手册适用于我司双目立体相机。

符号约定

对于文档中出现的符号,说明如下所示。

符号	说明	
〕 说明	说明类文字,表示对正文的补充和解释。	
<u>注意</u>	注意类文字,表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害 和财产损失危险。	
▲ 警告	警告类文字,表示有潜在风险,如果不加避免,有可能造成伤害 事故、设备损坏或业务中断。	
1 危险	危险类文字,表示有高度潜在风险,如果不加避免,有可能造成 人员伤亡的重大危险。	

安全使用注意事项



- 产品安装使用过程中,必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
- 请使用正规厂家提供的电源适配器,电源适配器具体要求请参见产品参数表。
- 为减少火灾或电击危险,请勿让产品受到雨淋或受潮。
- 应该在建筑物安装配线中组入易于使用的断电设备。
- 在使用环境中安装时,请确保产品固定牢固。

● 如果产品工作不正常,请联系最近的服务中心,不要以任何方式拆卸或修改产品。(对 未经认可的修改或维修导致的问题,本公司不承担任何责任)。



- 为了保证深度数据稳定性,请勿在产品架设完成后立即启用产品的深度数据测量功能, 建议产品上电取流至少一小时后开始启用测量,以保证内部器件热量扩散均匀。
- 避免将产品安装到振动或冲击环境,并使产品远离电磁干扰的地点。(忽视此项可能 会损坏产品)。
- 请勿直接触碰产品散热部件,以免烫伤。
- 室内产品请勿安装在可能淋到水或其他液体的环境。
- 请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品,具体温、湿度要求参 见产品的参数表。
- 避免将镜头对准强光(如灯光照明、太阳光或激光束等),否则会损坏图像传感器。
- ●请勿直接触碰到图像传感器,若有必要清洁,请将柔软的干净布用酒精稍微湿润,轻 轻拭去尘污;当产品不使用时,请将防尘盖加上,以保护图像传感器。
- 请妥善保存产品的全部原包装材料,以便出现问题时,使用包装材料将相机包装好, 寄到代理商或返回厂家处理。非原包装材料导致的运输途中的意外损坏,本公司不承 担任何责任。

1 说明

● 对安装和维修人员的素质要求:

具有从事弱电系统安装、维修的资格证书或经历,并有从事相关工作的经验和资格, 此外还必须具有如下的知识和操作技能。

- 具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能。
- 具有读懂本手册内容的能力。

第1章 产品简介1
1.1 产品说明1
1.2 功能特性1
1.3 设备外观和接口介绍1
1.4 电源接口定义2
1.5 LED 火丁
1.5.1 LED 灯状态定义4
1.5.2 LED 灯状态说明4
1.6 安装配套
第2章 设备安装与操作
2.1 设备安装6
2.2 客户端安装6
2.3 PC 环境设置7
2.3.1 关闭防火墙7
2.3.2 PC 网络配置7
2.4 客户端操作9
2.5 系统标定11
2.6 体积测量14
第3章 功能描述15
3.1 设备管理15
3.2 图像格式控制17
3.2.1 分辨率17
3.2.2 像素格式17
3.2.3 图像模式18
3.3 激光器控制19
3.4 采集控制19
3.4.1 采集模式19
3.4.2 帧率19

3.4.3 曝光模式	20
3.5 模拟控制	21
3.6 文件存取	22
3.7 事件控制	23
3.8 体积测量控制	23
3.8.1 体积测量开关控制	23
3.8.2 物理空间过滤控制	23
3.8.3 其他参数功能	25
3.9 用户参数设置	27
第4章 常见问题排查	30
第5章 修订记录	32
第6章 获得支持	

第1章 产品简介

1.1 产品说明

双目立体相机是一款基于双目视差原理,通过内置的高精度算法,高效输出被测物体原 始图数据、深度数据或体积测量数据的设备,广泛适用于静态体积测量、机械臂定位引 导、机器人避障等行业应用。

本产品支持通过专用客户端软件进行图像数据采集和参数设置,例如图像参数、算法参 数调节等。

1.2 功能特性

- 硬件内置高精度测量算法,体积误差小
- 近红外激光补光模块,动态范围更宽
- 窄带滤光片设计,有效抑制环境光干扰
- 支持深度数据或体积测量数据输出
- IP65 防护等级,适应严苛的工业环境

1 说明

- 设备部分功能视具体型号而定,请以实际功能为准。
- 设备技术指标请查看具体型号的技术规格书。

1.3 设备外观和接口介绍

双目立体相机外观如图 1-1 所示。



表1-1 设备接口介绍

序号	接口	说明	
1	螺纹孔	用于固定设备	
2	电源接口	提供供电以及串口功能,接口带有螺纹,将接口旋紧可避 免现场震动等引起的接口松动 具体含义请查看 1.3 电源接口定义章节	
3	図ロ	用于传输数据,接口带有螺纹,将接口旋紧可避免现场震 动等引起的接口松动	
4	指示灯	显示相机运行状态,具体含义请查看 1.5 LED 灯章节	

i说明

不同型号设备的外观和接口有所不同,部分型号设备有指示灯,具体请以实际设备为准。

1.4 电源接口定义

设备的电源接口为 12-pin M12 接头,对应的管脚信号定义如图 1-2、表 1-2 所示。



图1-2 12-pin 接口

管脚	信号	说明	
1	DC-PWR	直流电源正	
2	GND	电源地	
3	预留	预留	
4	预留	预留	
5	预留	预留	
6	预留	预留	
7	预留	预留	
8	预留	预留	
9	预留	预留	
10	预留	预留	
11	RS232_R 232 串口 RXD		
12	RS232_T	232 串口 TXD	

表1-2 12-pin 接口管脚定义

i说明

设备接线时,请根据表中的各管脚编号及对应的定义说明,结合线缆标签上的管脚编号和颜色进行连接。

1.5 LED 灯

1.5.1 LED 灯状态定义

表1-3 LED 灯状态定义

状态	描述
常亮	一直点亮
快闪	亮灭间隔为 200 ms ~ 300 ms
慢闪	亮灭间隔为 1000 ms
超慢闪	亮灭间隔为 2000 ms

1.5.2 LED 灯状态说明

LED 灯状态	相机状态
红灯慢闪	激光模块故障
红灯超慢闪	 ● IP 冲突 ● 无网络连接 ● 线缆连接异常
红绿交替闪,周期1秒	固件升级中
红灯常亮	固件升级失败或重大错误
绿灯常亮	空闲状态
绿灯慢闪	触发出图
绿灯快闪	正常出图

表1-4 LED 灯状态定义

1.6 安装配套

为正常使用双目立体相机,安装前请先准备表 1-5 的配套物品。

序号	配件名称	数量	说明
1	双目立体相机	1	本手册所指设备
2	电源接口线缆	1	12-pin 转 open 线缆,需单独采购
3	千兆网线	1	航插转 RJ45 千兆网线,需单独采购
4	电源适配器或开 关电源	1	12 V,1 A 以上的电源适配器或开关电源,需 单独采购

表1-5 建议配套物品

第2章 设备安装与操作

2.1 设备安装

- 1. 将设备固定到安装位置。
- 2. 使用航插转 RJ45 接头的千兆网线将设备和 PC、交换机或其他传输设备正常连接。
- 3. 将电源线缆接在合适的电源适配器或者开关电源上, 接口定义查看 1.3 电源接口定义 章节。

2.2 客户端安装

双目立体相机可使用 3DMVS 客户端进行调试,软件支持安装在 Windows XP/7/10 32/64bit 操作系统上。

客户端安装步骤如下:

- 1. 请联系我们获取 3DMVS 客户端安装包。
- 2. 双击安装包进入安装界面,单击"开始安装",如图 2-1 所示。



图2-1 安装界面

3. 选择安装路径,并开始安装。

1 说明

软件界面可能因为客户端升级与本手册截图有差异,请以实际显示为准。

2.3 PC 环境设置

为保证客户端正常运行以及数据传输的稳定性,在使用客户端软件前,需要对 PC 环境进行设置。

2.3.1 关闭防火墙

操作步骤如下:

- 1. 打开系统防火墙。
 - Windows XP: 依次点击"开始">"控制面板">"安全中心">"防火墙">"打开 或关闭防火墙"
 - Windows 7: 依次点击 "开始" > "控制面板" > "系统和安全" > "Windows 防火墙" > "打开或关闭防火墙"
 - Windows 10: 依次点击 "开始" > "Windows 系统" > "控制面板" > "Windows Defender 防火墙" > "启用或关闭 Windows Defender 防火墙"
- 2. 关闭防火墙。
 - Windows XP/Windows 7: 在自定义界面, 根据所设置的网络位置选择 "关闭 Windows 防火墙 (不推荐)"。
 - Windows 10:在自定义界面,根据所设置的网络位置选择"关闭 Windows Defender 防火墙(不推荐)"。

1 说明

以上步骤中,控制面板窗口通过小图标的查看方式进行操作的。

2.3.2 PC 网络配置

操作步骤如下:

1. 依次打开 PC 上的"控制面板">"网络和 Internet">"网络和共享中心">"更改适 配器配置",选择对应的网口,将网口配置成自动获取 IP 地址或静态 IP,如图 2-2 所 示。确保 PC 与设备在同一个局域网。

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	? <mark>×</mark>			
常规 备用配置				
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则,您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。				
◎ 自动获得 IP 地址(0)				
┌── 使用下面的 IP 地址(S):				
IP 地址(I):				
子网摘码(い):				
默认网关 (0):				
 ● 自动获得 DNS 服务器地址(B) 				
─── 使用下面的 DNS 服务器地址(C):				
首选 DNS 服务器 (P):				
备用 DMS 服务器(A):				
□ 退出时验证设置 (L)	级(V)			
	取消			

图2-2 PC 网络配置

- 2. 依次打开"控制面板" > "硬件和声音" > "设备管理器" > "网络适配器",选中对应的网卡,打开属性中的"高级"菜单,如图 2-3 所示。
 - "巨帧数据包"设置为最大值 9014 字节;
 - "传输缓冲区"和"接收缓冲区"均设置为 2048;
 - "中断节流率"设置为极值。

上述最大值视具体网卡情况不同,设置为最大值即可。

Intel(R) Ethernet Connection I217-V 属	<u>×</u>
常规 高级 驱动程序 详细信息 此网络适配器可使用下列属性。在左边 然后在右边选择它的值。	电源管理 单击您想更改的属性,
属性 (P): 传输缓冲区 传输缓冲区 大型交换器兼容模式 大型发法分载 V2 (IPv4) 大型发法分载 V2 (IPv6) 等得挺用时降低速度 唤醒魔包 记录近诸圈型 记录近诸圈整队列 接收芳调整队列 接收爱冲区 节能以太网 ■ 预数据图	值(V): 9014 字节 4088 字节 9014 字节 第月
	确定 取消

图2-3 网卡属性设置

2.4 客户端操作

设备使用前需要确保设备和 PC 的 IP 地址处于同一网段,以确保网络通信正常。设备可 以通过 3DMVS 客户端设置 IP 地址。

操作步骤如下:

- 1. 双击桌面上 3DMVS 的快捷方式 21开客户端。
- 2. 点击控制工具条的"建立连接"按钮 这进入设备列表窗口,如图 2-4 所示。



- 3. 若设备为可用状态,可直接双击连接。
- 4. 若设备为不可达状态,双击设备可修改 IP 地址,确保设备与 PC 网口的 IP 地址在同一 个局域网即可,如图 2-5 所示。

设备列表		×
设备列表 Ů ▼ GigE	MV-DB1612-0	05 H(00 D67525970)
→ 以太网[169.254.188.2]	修改IP地址	×
■ MV-DB1612-05H (🔌 本地连接* 1[0.0.0.0]	修改IP地址使设备可达 169.254.188.1 - 169.2	5. 254.188.254
本地连接* 2[0.0.0.0]	● 静态IP	
WLAN[0.0.0]	IP地址:	169.254.188.2
以太网 2[0.0.0.0]	子网掩码:	255.255.255.0
	默认网关:	169.254.188.254
	自动分配IP(DHCP)自动分配IP(LLA)	
		确定取消
	静态IP 未	信用

图2-5 修改不可达设备 IP

5. 连接设备后,客户端主界面如图 2-6 所示,各区域的介绍请见表 2-1。

文件 设置 工具 帮助 1	×
💎 🛪 🕑 🖾 📑 2	
MV-DB1612-05H (00D67525970)	⊙ - 100% - ⊙, 1:1 []
属性树 常用属性 触发 算法参数	
٩	
Favorites	
> Device Control	
> Image Format Control	
> Acquisition Control	
> Analog Control	
> Digital IO Control	
> Debug	
> File Access Control	
> Event Control	
> Volume Measure Control	
> Transport Layer Control	
> User Set Control	
用户等级: 大师 』	

图2-6 3DMVS 客户端主界面

表2-1 3DMVS 客户端界面介绍

区域编号	区域名称	功能介绍
1	菜单栏	可设置客户端软件的相关参数,切换语言,查看 用户手册以及软件版本号
2	控制工具条	可连接/断开设备,采集图像及标定
3	属性列表	可查看或设置相机的属性
4	预览区	可预览相机的图像、调节图像模式、抓拍图像等

6. 在设备属性树中,单击名称前的图标,可以展开具体属性。各属性分类的介绍请见表 2-2。

表2-2 相机属性介绍

属性	名称	功能概述
Device Control	设备控制	该属性用于查看设备信息,修改设 备名称以及重启设备
Image Format Control	图像格式控制	该属性用于查看相机的分辨率、设 置相机的图像模式等
Acquisition Control	采集控制	该属性用于查看并设置相机的采 集模式、帧率、曝光时间等

Analog Control	模拟控制	该属性用于查看并设置相机的增 益
Digital IO Control	激光器控制	该属性用于设置设备内部激光器 是否启用
File Access Control	文件存取控制	该属性用于设置文件存取
Event Control	事件控制	该属性用于设置相机的事件功能 是否启用
Volume Measurer Control	体积测量控制	该属性用于设置体积测量相关的 算法参数
Transport Layer Control	传输层控制	该属性用于对相机的传输协议相 关参数进行设置
User Set Control	用户参数控制	该属性用于保存、加载相机的参数 组,也可设置默认启动的参数组



- 不同型号设备的属性不完全相同,具体属性信息可通过客户端软件中的属性树查看。
- 属性列表下的用户级别有初级、专家和大师3种,不同用户级别的参数内容有所不同, 其中大师级别可以查看所有参数。

2.5 系统标定

设备实际使用前,需使用 3DMVS 客户端进行系统标定。



- 标定过程中请确保图像清晰可见,请确保视野范围内基准平面上无杂物且深度图效果
 良好,否则会影响最终测量效果。
- 为了内部器件热量扩散更均匀,建议设备安装完成并上电一小时后再进行系统标定和 体积测量功能的使用。

具体操作步骤如下:

1. 确认设备的图像模式为深度图,即 Image Format Control 属性下的 Image Mode 参数设置为 Depth Image,如图 2-7 所示。

Favorites		
Device Control		
Image Format Control		
Width Max		÷
Height Max		÷
Region Selector	Region 0	
Region Destination	Stream 0	
Width	1440	-
Height	1080	-
Offset X		-
Offset Y		-
Pixel Format	Mono 16	
Pixel Size		
Test Pattern Generator Selector	Region 0	
Image Mode	Depth Image	

图2-7 深度图设置

- 2. 点击客户端控制工具条的"采集"图标。
- 3. 点击客户端控制工具条的"标定"图标,进入系统标定窗口,如图 2-8 所示。



图2-8 系统标定

4. 点击窗口右上角的"获取图像"按钮,通过图像区域左上角的 [▲],用 ROI 工具在获 取到的图像上绘制基准 ROI 和测量 ROI,如图 2-9 所示。



图2-9 获取图像

1 说明

基准 ROI_在载物台平面上框选固定区域, ROI 不要超出载物台; 测量 ROI_被测物在 ROI 范围内方可实现测量, 超出无效, 需根据实际测试要求调整 ROI 大小。

- 5. 点击窗口右上角的"开始标定"按钮开始进行标定。
- 6. 标定成功后, 会弹出提示标定成功的窗口, 同时也会显示基准面和测量面的相关信息, 如图 2-10 所示。



7. 标定成功后,需要将标定结果上传至相机,如标定过程中存在操作异常,此处可选否, 不上传此次标定结果。



- 标定窗口的右侧显示上次标定的历史数据。
- 若设备使用过程中架设位置有所调整,需要重新进行系统标定。

2.6 体积测量

系统标定完成后,可通过客户端获取被测物的体积信息。

点击客户端控制工具条的"体积测量"图标即可,如图 2-11 所示。



第3章 功能描述

3.1 设备管理

通过设备的 Device Control 属性可以查看设备信息,修改设备名称,重启设备等。Device Control 属性部分参数如图 3-1 所示,具体参数介绍请见表 3-1。

 Device Control 	
Device Type	Transmitter 🖌
Device Scan Type	Areascan
Device Vendor Name	Hikvision
Device Model Name	MV-DB1612-05B
Device Manufacturer Info	
Device Version	V1.0.1 190911 324041
Device Firmware Version	V1.0.1 190911,20190903
Device Serial Number	00201355247
Device User ID	10000
Device Uptime(s)	39481
Board Device Type	0x3005
Device Connection Selector	0 \$
Device Connection Speed(Mbps)	1000 🝦
Device Link Selector	0 \$
Device Link Speed(Mbps)	1000 🔶
Device Link Connection Count	1 🕴

图3-1 Device Control 属性

表3-1	Device	Control	属性介绍	绍

参数	读/写	功能介绍
Device Type	只读	设备类型
Device Scan Type	只读	设备扫描类型
Device Vendor Name	只读	设备厂商
Device Model Name	只读	设备型号
Device Manufacturer Info	只读	制造商信息
Device Version	只读	设备版本
Device Firmware Version	只读	设备固件版本

Device Serial Number	只读	设备序列号
Device ID	只读	设备 ID 号
Device User ID	可读写	设备名称,默认为空,可以自行设 置 ● 若为空,则客户端显示"设备的
		型号+序列号"
		● 若不为空,则客户端显示"User ID 的内容+序列号"
Device Uptime(s)	只读	设备上电时间,每 2s 自动刷新一 次,也可手动刷新
Board Device Type	只读	设备类型
Device Connection Selector	可读写	设备连接选择
Device Connection Speed(Mbps)	只读	设备连接速度
Device Link Selector	可读写	设备 Link 选择
Device Link Speed(Mbps)	只读	设备 Link 速度
Device Link Connection Count	只读	设备 Link 连接数
Device Link Heartbeat Mode	可读写	是否需要心跳
Device Command Timeout	只读	设备超时时间
Device Stream Channel Count	只读	设备流通道数
Device Stream Channel Selector	可读写	设备流通道
Device Stream Channel Type	只读	设备流通道类型
Device Stream Channel Link	只读	设备流通道 Link
Device Stream Channel Endianness	只读	设备流通道字节顺序
Device Stream Channel Packet Size(B)	可读写	数据包大小
Device Event Channel Count	只读	设备事件通道数

Device Character Set	只读	设备字符集
Device Reset	可写	执行 Execute 按钮,可使设备重启
Device Max Throughput(bps)	只读	设备最大带宽

3.2 图像格式控制

设备可通过 Image Format Control 属性查看分辨率、像素格式以及图像模式。

3.2.1 分辨率

设备的最大分辨率可通过 Width Max 以及 Height Max 参数查看,当前分辨率可通过 Width 以及 Height 参数查看,如图 3-2 所示。

✓ Image Format Control		
Width Max	1440	
Height Max	1080	
Region Selector	Region 0	4
Region Destination	Stream 0	4
Width	1440	ŧ
Height	1080	-

图3-2 分辨率

道说明

相机仅支持以最大分辨率显示图像。

3.2.2 像素格式

设备的像素格式以及对应的像素位数可通过 Pixel Format 和 Pixel Size 参数查看,如图 3-3 所示。

 Image Format Control 		
Width Max	1280	
Height Max	1920	
Width	1280	
Height	1920	
Pixel Format	Mono 8	
Pixel Size	8 Bits/Pixel	

图3-3 像素格式



设备的像素格式与图像模式相关联。

3.2.3 图像模式

设备共有 4 种图像模式,通过 *Image Mode* 参数下拉选择的方式设置。4 种图像模式分别为 Dema Image、Origin Image、Depth Image 和 Left plus Depth Image,如图 3-4 所示。

- Dema Image:矫正图,像素行对齐后的双目图像
- Origin Image: 原始图, 获取的是设备内部 2 个相机获取到的原始图像
- Depth Image: 深度图,含有深度值的图像。图像的灰度值越大,代表深度值越大;灰度值越小,代表深度值越小
- Left plus Depth Image: 输出的图像为设备内部左侧相机的矫正图和深度图

Image Mode	Left plus Depth Image 🛛 🦼
Laser Enable	Dema Image
DeviceControl	Origin Image
Category for device information and	Depth Image
Node Name DeviceControl	Left plus Depth Image

图3-4 设置图像模式

i说明

不同型号的设备对应的图像模式不完全相同,具体以型号设备为准。

3.3 激光器控制

设备内部含激光器,可通过 Laser Enable 参数控制激光器是否启用,如图 3-5 所示。

~	Digital IO Control		
	Laser Enable		
		图3-5 激光器	

设备系统标定和正常运行时须确保激光器开启。

3.4 采集控制

设备可通过 Acquisition Control 属性查看采集模式,查看并设置帧率以及曝光时间。

3.4.1 采集模式

设备仅支持使用连续采集的采集模式,可通过 Acquisition Mode 参数进行查看,如图 3-6 所示。

~	Acquisition Control		
	Acquisition Mode		Continuous
	Acquisition Frame Rat	e(F	Continuous
图3-6 采集模式			

3.4.2 帧率

帧率表示设备每秒采集的图像数。帧率越高,每张图像的采集耗时越短。

设备的实时帧率由3个因素共同决定。

- 帧读出时间:即 Frame Readout,该参数与 Sensor 本身特性相关。
- ●曝光时间:若曝光时间大于设备最大帧率的倒数,曝光时间越小,帧率越高;若曝光时间小于等于设备最大帧率的倒数,则曝光时间对帧率没有影响。
- 图像模式:不同图像模式对应的像素格式不同,所占的像素字节数和传输的数据量也 有所差异。

设备也可以手动控制实时帧率的大小,具体操作步骤如下:

1. 找到 Acquisition Control 属性下的 Acquisition Frame Rate 参数, 输入需要设置的帧率数 值。

- 2. 启用的下方 Acquisition Frame Rate Control Enable 参数,如图 3-7 所示。
 - 若当前实时帧率小于设置的帧率,设备以当前实时帧率采图;
 - 若当前实时帧率大于设置的帧率,设备以设置的帧率采图。

Y	Acquisition Control			
	Acquisition Mode	Continuous	4	
	Acquisition Frame Rate(Fps)	14.00		
	Acquisition Frame Rate Control Enable			
	Resulting Frame Rate(Fps)	14.00		
	图3-7 帧率设置			

最终帧率的大小可以通过 Acquisition Control 属性下的 Resulting Frame Rate 参数查看,如 图 3-8 所示。

~	Acquisition Control		
	Acquisition Mode	Continuous	
	Acquisition Frame Rate(Fps)	14.00	
Acquisition Frame Rate Control Enable			
	Resulting Frame Rate(Fps)	14.00	

图3-8 查看实时帧率

3.4.3 曝光模式

曝光可以控制设备图像的亮度。曝光数值越大,图像亮度越大。

曝光分为手动、一次自动和连续自动 3 种模式。

曝光模式	对应参数	参数选项	工作原理
手动	Acquisition Control > Exposure Auto	Off	根据用户在 <i>Exposure Time(μs)</i> 参数设置的值来曝光
一次自动		Once	设备自动调整曝光值,自动调整 一次后切换为手动曝光模式
连续自动		Continuous	设备连续自动的调整曝光值

表3-2 曝光模式设置及原理

将曝光模式设置为一次自动或连续自动时,自动调整的曝光时间只能在[Auto Exposure Time Lower Limit, Auto Exposure Time Upper Limit]的范围,如图 3-9 所示。

 Acquisition Control 		
Acquisition Mode	Continuous	4
Acquisition Frame Rate(Fps)	14.00	
Acquisition Frame Rate Control Enable		
Resulting Frame Rate(Fps)	14.00	
Trigger Selector	Frame Burst Start	4
Exposure Time(us)	71400.00	
Exposure Auto	Continuous	4
Auto Exposure Time Lower Limit(us)	34	ŧ
Auto Exposure Time Upper Limit(us)	71428	÷

图3-9 自动曝光控制

3.5 模拟控制

Analog Control 属性下可以设置设备的增益。增益数值越高时,图像亮度也越高,同时 图像噪声也会增加,对图像质量有所影响。

若需要提高图像亮度,建议先增大设备的曝光时间;若曝光时间达到环境允许的上限不能满足要求,再考虑增大增益。

增益分为手动、一次自动和连续自动3种模式。

增益模式	对应参数	参数选项	工作原理
手动	Analog	Off	根据用户在 Gain(dB)参数设置的值来
一次自动	Gain Auto	Once	设备自动调整增益,自动调整一次后切 换为手动增益模式
连续自动		Continuous	设备连续自动的调整增益值

表3-3 增益模式设置及原理

将增益模式设置为一次自动或连续自动时,自动调整的增益只能在[Auto Gain Lower Limit, Auto Gain Upper Limit]的范围,如图 3-10 所示。

 Analog Control 		
Gain(dB)	0.00	
Gain Auto	Off	
Auto Gain Lower Limit(dB)	0.00	
Auto Gain Upper Limit(dB)	20.03	

图3-10 自动增益控制

3.6 文件存取

设备支持文件存取功能,可以对设备的标定数据进行文件存取。CALIBRATE 为设备出厂前的标定数据,Volume Measure 为设备系统标定的数据。该功能通过客户端的文件存取 来实现导或导出,如图 3-11 所示。



图3-11 文件存取设置

3.7 事件控制

Event Control 属性可以设置设备的事件信息是否输出。若需要输出测量结果,则 Event Notification 参数下拉选择 Notification On;若不需要输出测量结果,则 Event Notification 参数下拉选择 Notification Off,如图 3-12 所示。

1	 Event Control 			
	Event Selector		Volume Result	4
	Event Notification		Notification On	4
	Volume Measure Control		Notification Off	
	> Transport Layer Control		Notification On	
		图3-12 事		

3.8 体积测量控制

设备可通过 Volume Measure Control 设置体积测量开关、物理空间过滤偏移方向选择、物理空间过滤偏移值以及其他功能等。

3.8.1 体积测量开关控制

Volume Enable 属性可以设置设备体积测量使能开关是否打开。若不使能,则只输出图像; 若使能,则输出图像的同时输出测量数据。如图 3-13 所示。



图3-13 体积测量使能开关

1 说明

体积测量使能时,需要确保相机的图像模式为深度图。

3.8.2 物理空间过滤控制

物理空间过滤控制是通过设置物理空间过滤偏移值来隔离在测量范围内的干扰物,如图 3-14 所示,双目立体相机的视野呈发散状,假设一侧出现干扰物时,通过 Space Offset Selector 和 Space Offset Value 参数,使得双目立体相机这一侧的视野呈垂直状,从而实现干扰物与测量物的隔离。



图3-14 物理空间过滤设置正视图

Space Offset Selector 及 Space Offset Value 参数设置具体步骤如下:

- 1. 在 Space Offset Selector 参数下拉框根据实际情况选择 Left Offset、Right Offset、Top Offset 或 Bottom Offset。参数含义如下:
 - Left Offset: 左侧偏移量设置
 - Right Offset: 右侧偏移量设置
 - Top Offset: 顶部偏移量设置
 - Bottom Offset: 底部偏移量设置

举例:当左侧出现干扰物时, Space Offset Selector 参数下拉选择 Left Offset 进行设置, 如图 3-15 所示。



2. 然后根据实际情况设置对应的 Space Offset Value 参数值,将干扰物与测量物隔离,如 图 3-16 所示。



3.8.3 其他参数功能

参数	名称	具体功能
Height bias	高度补偿值	该参数需要结合测量范围内不同高度的 物体综合考虑,以保证测量范围内数据 的准确性;
		假设已知物体的实际高度为 100, 测试结 果为 90, 则需要设置为 10
Sensitivity	灵敏度	若测量物体存在反光,反光处的图像会 变花,此时可将灵敏度增大,图像即可 恢复正常
Focus	焦距	此为设备出厂标定的数值,不可修改
Center Offset X	中心点横坐标	此为设备出厂标定的数值,不可修改
Center Offset Y	中心点纵坐标	此为设备出厂标定的数值,不可修改

表3-4 体积测量其他参数功能介绍

Min Packet Height	最小测量高度	可设置测量物体高度的最小值,单位为 mm
Max Packet Height	最大测量高度	可设置测量物体高度的最大值,单位为 mm
Min Blob Area	包 裹 的 最 小 blob 面积	可设置测量物体的最小测量范围,默认 最小值为 200
Max Trim Ratio	边缘裁剪最大 比例	非规则包裹的最大裁剪比例,取值范围 为 1-40
Single Trim Pixel Count	单次裁剪像素	非规则包裹单次裁剪的像素数,取值范 围为 2-20
Duty Ratio Threshold	占空比阈值	非规则包裹裁剪占空比(判断单次是否 裁剪)取值范围为 10-100
Flat Variance	平面波动度	平面波动度(包裹顶面最高最低点差 值),大于该值则当做不平整包裹处理
Contour Tracing Enable	轮廓追踪开关	适用于黑色背景下,若不使能,无轮廓 显示;若使能,可对物体进行轮廓追踪
Contour Tracing Factor	轮廓追踪因子	轮廓追踪收缩比,该值越大收缩的越多
Contour Tracing Gray Threshold	轮廓追踪灰度 阈值	包裹表面灰度阈值,高于阈值做灰度定 位,主要用于背景为黑色的场景(包裹 不能为黑色)
Grid Size	投影栅格大小	开启积分体积时投影栅格的数量,取值 范围为 1-100
Countour Shrink Factor	轮廓收缩因子	轮廓收缩因子(针对于规则包裹),该 值越大,收缩的越多
Delta Height	基准面高度补 偿值	基准面高度补偿,画的基准面和实际基 准面不在同一高度时,通过该值进行补 偿
Focus Length	焦距值	此为设备出厂标定的数值,不可修改
СХ	中心点水平偏 移量	此为设备出厂标定的数值,不可修改

СҮ	中心点垂直偏 移量	此为设备出厂标定的数值,不可修改
Base Line	基准线	此为设备出厂标定的数值,不可修改
Max Zone Length	测量环境长度	可设置测量环境的长度,单位为 mm
Max Zone Width	测量环境宽度	可设置测量环境的宽度,单位为 mm
Volume Min Blob	检测区块阈值	可设置测量物体的最小像素数。在实际 成像中若测量物体表面所占像素数小于 该参数,则被过滤
Volume Param 6	灰度阈值	推荐使用默认值,不建议修改
Volume Param 7	噪声阈值	推荐使用默认值,不建议修改
Execute setting params		此为 Min/Max Packet Height、Max Zone Length/Width、Volume Min Blob、Volume Param6/7 参数生效的执行按钮。若以上 参数有做修改,必须执行 Execute setting params 参数处的"Execute"按钮

不同型号设备的属性不完全相同,具体属性信息可通过客户端软件中的属性树查看。

3.9 用户参数设置

相机内部有 4 套参数, 1 套默认参数和 3 套用户可配置参数。4 套参数之间的关系如图 3-17 所示。



用户参数设置通过 User Set Control 属性进行设置,可以保存参数、加载参数以及设置默 认启动参数。

● 保存参数: 修改参数后, 通过 User Set Selector 参数下拉选择其中 1 套 User Set 参数, 点击 User Set Save 处的 Execute, 即可将参数保存到用户参数中。

Y	User Set Control	
	User Set Current	
	User Set Selector	User Set 1 🦼
	User Set Load	Execute
	User Set Save	Execute
	User Set Default	Default

图3-18 保存参数设置

● 加载参数:在连接设备但不预览时,可以对设备进行加载参数的操作。通过 User Set Selector 参数下拉选择其中 1 套参数,点击 User Set Load 处的 Execute,即可将选择的 那套参数加载到设备中。

~	User Set Control		
	User Set Current	0	
	User Set Selector	User Set 1 🧧	
	User Set Load	Execute	
	User Set Save	Execute	
	User Set Default	Default	

图3-19 加载参数设置

● 设置默认启动参数:通过 User Set Default 参数下拉选择需要设备上电默认启动的参数 即可设置。

✓ User Set Co	Vuser Set Control		
User Set Cu	rent		
User Set Sel	ector	User Set 1	4
User Set Loa	ıd	Execute	
User Set Sav	re	Execute	
User Set De	fault	User Set 1	
图3-20 设置默认启动参数			

第4章 常见问题排查

问题描述	可能的原因	解决方法
启 动 客 户 端 软 件,枚举不到设 备	设备未上电	检查设备电源连接是否正常,确保 设备正常上电
Ц	网络连接异常	检查网络连接是否正常,确保设备 网线正常连接,上位机设备与设备 在同一网段
原始图模式下, 预览时画面全黑	激光器未打开	打开激光器
/过暗	曝光、増益等值调节过 小	适当增大曝光、增益
原始图模式下, 预览时图像卡顿 /帧率低/撕裂	网 络 线 路 速 度 不 是 1Gbps	确认网络传输速度是否 1Gbps, PC 网卡是否是千兆网卡等
体积输出偏差大 于±10mm	除了被测物,视野中有 其他工件或物体的干 扰	规范操作及流程,避免其他非被测 物的干扰
	被测工件的体积超出 产品测量能力范围	超出本产品测量范围的不保证精 度,请在产品选型时注意
	强环境光、红外光等的 干扰	请尽量避免或减少强环境光、红外 光源等的干扰,如通过规范环境或 方案设计实现
	工件表面为吸光或强 反光材料	测量表面为吸光或强反光材料的工 件不保证精度,请在产品选型时注 意
	工件本身为软包或其 他不规则件	测量软包或其他不规则件的不保证 精度,请在产品选型时注意

问题描述 可能的原因		解决方法	
	被测工件距离镜头的 距离超出测量范围	系统标定后测量环境发生变化,需 要重新标定	
深度图模式下, 设备预览图像破 碎、有黑斑	设备激光器未打开或 者激光器异常	在软件中检查激光器是否打开,并 使用 Origin 模式检查激光点阵是否 清晰无异常	
	设备曝光时间和增益 设置过大或者过小	将设备曝光和增益调整为推荐值	
	图像范围超出双目设 备测量范围	请保证图像范围位于双目设备测量 范围内进行测量	
	环境中有带红外光的 强光源干扰	请尽量避免在有红外光干扰的环境 下进行使用,通过改变环境位置或 者优化方案的方式解决	
	图像中有强反光材料 物体	对于强反光物体无法保证深度图的 正常,如果测量平面有反光,建议 更换为亚光表面或者贴亚光膜处理	
	设备受到强烈震动和 撞击,导致内部结构发 生形变	联系我司技术支持	

第5章 修订记录

版本号	文档编号	日期	修订记录
2.1.2	UD18289B	2020/2/12	 1.3 设备外观和接口介绍章节增加 对指示灯的描述 新增 1.5 LED 灯章节的内容
2.1.1	UD17262B	2019/11/20	 更新 2.4 客户端操作章节的内容 新增 3.1 设备管理章节的 Device Control 属性参数 新增 3.8 体积测量控制章节的 Volume Measure Control 属性参数
2.1.0	UD15578B	2019/7/16	 重新梳理第1章 产品简介和第2 章 设备安装与操作的内容 修改 3.4.3 曝光模式章节的内容 修改 3.6 文件存取章节的内容 修改第4章 常见问题排查的内容
2.0.0	UD12538B	2019/1/3	● 初始版本

第6章 获得支持

您还可以通过以下途径获得支持:

网站支持----访问 www.hikrobotics.com 获得相关文档和在线技术支持。

热线支持----通过 0571-86611880 直线联系我们。

邮件支持----反馈邮件到 tech_support@hikrobotics.com,我们的支持人员会及时回复。





www.hikrobotics.com 技术热线: 0571-86611880

UD18289B